






DMO





Direkte radio til radio kommunikation

- DMO aktiveres ved at gå ind i "vælg"  menuen:
 - "Menu" - "Indstillinger" - "Telefonindstillinger" - "Aktiv tilstand" - "Direkte". Hvis radioen er programmeret med genvejstaster kan skift ind og ud af DMO foregå ved at trykke på **Genvejstasten**.
 - Valg af DMO kanal foregår som beskrevet under Gruppekald.


Basis funktioner

- Højtaler til/fra**
Der kan skiftes imellem højtalende (lyden kommer ud af højtaleren) og lavt talende (lyden kommer ud af ørestykket) tilstand ved aktivering af  (Hi/Lo) tasten der er placeret øverst på radioen.
- Volumen kontrol**
Lydniveauet for den valgte lyd giver kan justeres ved at trykke på volume op/ned   tasterne på højre side af radioen.
- "Hjem" tasten**
Ved at trykke ned på **Gruppevælgeren** skiftes der automatisk tilbage til din definerede hjemmegruppe uanset i hvilken folder/gruppe radioen måtte være efterladt.
- Funktionstast**
Funktionstasten kan anvendes som sekundær PTT, hvor opkaldet foretages til en forprogrammeret gruppe, f.eks. din hjemmegruppe, din vagtcentral eller andet.
- Genvejstast**
Genvejstasten på venstre side af radioen kan bruges til hurtig valg af forprogrammerede funktioner. Ved kortvarige tryk blædes der igennem de indprogrammerede genvejsfunktioner, valg af den ønskede funktion sker ved at holde genvejstasten nede, eller ved at aktivere "Vælg" .
- Genvejstast (numeriske taster)**
Der kan indprogrammeres en genvejsfunktion under hver af nummer tasterne fra 0-9 og *, #. Dette kan f.eks. være aktivering/deaktivering af scanning, spærring af sende funktion, eller anden funktion der normalt forefindes under menu funktionen.





Menu funktion

Adgang til menuen sker ved at trykke på "Vælg"  tasten og vælge den ønskede funktion med (pil op)/(pil ned)   tasterne, afsluttet med aktivering vha. af "Vælg" .

Luk menu funktion

Tilbage til normal tilstand sker i alle menuer ved at trykke på  (rør på) knappen.

Øvrige funktioner

- Tastatur lås**
For at forhindre utilsigtet aktivering af tastatur og tænd/sluk knap kan tastaturet låses ved at trykke på "Menu"  tasten efterfulgt af  (*+) tasten. Tastaturet genåbnes ved at taste "åben" efterfulgt af  tasten.
- Skriv tekstmeddelelse**
Start skrivning af tekstbesked ved aktivering af  tasten i normaltilstand.
- Send statusmeddelelse**
Tryk på  for at starte afsendelse af statusmeddelelse.
- Søg navn i telefonbog**
Tryk på "Navne" efterfulgt af første bogstav i det ønskede navn. Der kan nu ledes i listen ved hjælp af   (pil op)/(pil ned) tasterne.
- Mine genveje**
Ved at trykke på "Gå til" funktionen kan der vælges i en liste af de sidst anvendte funktioner.

Valg af opsætninger og menuer

- Nederst i displayet kan du altid se de aktuelle muligheder for valg af menuer og opsætninger. For at vælge/aktivere disse, skal du bruge hhv. **øverste højre og venstre funktionstaster** og for menupunktet i midten **"Vælg" tasten**.
- Inde i menuerne vælger du den ønskede funktion med pil op / pil ned tasterne. Hver gang du vil aktivere et valg skal du afslutte med **"Vælg" tasten** i midten.



QUICKGUIDE

i brug af håndholdt EADS
THR9 TETRA radio

Denne vejledning giver en introduktion til brugen af de vigtigste funktioner i din EADS TETRA radio.

For mere detaljeret information samt yderligere funktioner henvises til bruger-vejledningen der fulgte med radioen, eller som kan hentes fra Zenitels hjemmeside:

www.zenitel.dk

1

FRONT



2


SIDER



3

Start

Inden radioen tages i brug


1. Isæt og oplad batteriet
2. Tænd radioen ved at trykke på  (Tænd/Sluk) knappen og hold den trykket ned indtil display tænder.

Opkaldsfunktioner

Gruppekald

- Foretag et opkald til den valgte gruppe ved at trykke på **PTT-tasten** og hold den nede medens du taler i mikrofonen. Du kan starte med at tale når der høres et kort BIP i højtaleren eller lysindikator viser grønt lys.
- Et opkald besvares ved at trykke på **PTT-tasten** og hold den nede medens du taler i mikrofonen.





Valg af gruppe

- Vælg den ønskede folder (talegrupper er inddelt i foldere) ved at trykke på  (pil ned) tasten - når radioen er i "idle mode".
- Vælg den ønskede talegruppe ved at dreje på **Gruppevælgeren** til den ønskede gruppe fremkommer i displayet, eller/og høres i højtaleren.

Individuelle kald (simplex)

- Du kan foretage et individuelt opkald til en anden TETRA bruger ved at indtaste det ønskede nummer og efterfølgende trykke kortvarigt på **PTT-tasten** og afvente tilbagesvar fra den kaldte bruger.
- Du besvarer et individuelt kald ved at trykke på **PTT-tasten** og hold den nede medens du taler i mikrofonen.

Telefon kald (duplex)

- Indtast det ønskede nummer og tryk på  (rør af) tasten. Vælg den ønskede opkaldsfunktion "**Privat**"; "**Fork. nr**"; "**Telefon**" eller "**kortnummer**." med  (pil op) (pil ned) tasterne og tryk på  (rør af) tasten igen.
- Afvent svar fra den kaldte abonent.
- Du besvarer et telefon kald ved at trykke på  (rør af) tasten.
- Disse samtaler foregår i fuld duplex uden brug af **PTT-tasten**

TOP



BUND

